



**Anleitung zum Resetten von Canon CLI-521 und PGI-520  
Patronen mit dem Peach Chip Resetter**

**1. Resetten des Chips der PGI-520 BK Patrone**




Legen Sie die PGI-520bk (die dicke schwarze Patrone) in den Resetter. Achten Sie darauf, dass die Patrone links anliegt und führen Sie diese bis zum Anschlag nach hinten. Jetzt ist ein kurzes Aufblinker am Chip zu erkennen.



Bleiben Sie in dieser Position bis die LED am Chip dauerhaft leuchtet.  
Jetzt ist die Patrone zurückgesetzt.

**2. Resetten des Chips der CLI-521 Patronen**



Legen Sie den mitgelieferten Adapter in den Resetter. Nun verfahren Sie mit der CLI-521 wie bei Schritt 1 gezeigt.

---

Hannes Badstieber Service  
Pfälzer-Wald-Str. 34  
81539 München  
Ust.-ID: DE229109873

Tel.: 089 / 68 09 86 43  
Fax : 089 / 68 09 86 45  
email: [info@druckerzwerge.de](mailto:info@druckerzwerge.de)

Sie erreichen uns Mo. - Fr. von 08:30 – 17:00 Uhr.